



Achtung! Wichtiger Hinweis zum Auspacken der Lok!

Um Ihnen das Auspacken der Lok zu erleichtern, haben wir die beiden Teile, die Sie nach dem Öffnen der Packung als erstes heraus nehmen müssen, gekennzeichnet. Nachdem Sie diese Teile entfernt haben, können Sie die Lok nach oben aus der Polystyrol-Schale nehmen.



Danach müssen Sie die Transportsicherungen am Drehgestell herausnehmen. Legen Sie die Lok dazu in die obere Styroporschale und entfernen Sie vorsichtig die Transportsicherungen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie keine Teile am Drehgestell abbrechen.



Achtung! Wichtiger Hinweis zum Auspacken der Lok!

Um Ihnen das Auspacken der Lok zu erleichtern, haben wir die beiden Teile, die Sie nach dem Öffnen der Packung als erstes heraus nehmen müssen, gekennzeichnet. Nachdem Sie diese Teile entfernt haben, können Sie die Lok nach oben aus der Polystyrol-Schale nehmen.



Danach müssen Sie die Transportsicherungen am Drehgestell herausnehmen. Legen Sie die Lok dazu in die obere Styroporschale und entfernen Sie vorsichtig die Transportsicherungen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie keine Teile am Drehgestell abbrechen.

